

SL-10号BOX

取扱説明書 設定編





技術基準適合認証品

このたびは、SL-10号BOXをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。


- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
- お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお 使いください。

この取扱説明書の見かた

この取扱説明書では、SL-10号BOXの接続および設定方法について解説しています。

本書をお読みになる前に『SL-10号BOX取扱説明書 利用編』をお読みください。

この取扱説明書の構成



接続方法

接続方法をまとめて説明しています。

基本設定

センタに接続して利用する場合の設定を説明しています。

システムデータ設定

設定方法と各種の設定項目について説明し ています。

設定例

火災センサや見守り装置として利用する場 合の設定例を説明しています。

付録

索引などをまとめています。

操作ページの構成

タイトル -

目的ごとに、タイトルが付けられています。

操作手順説明 -

操作内容を示すイラストや、操作で使う ボタンなどを示しています。

_____ はボタンなどを示しています。·

ワンポイント -

知っておくと便利な事項、操作へのアドバイスなどの補足説明を示しています。

お願いまたはお知らせ -

〈お願い〉

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。

データIDコードを登録します



〈お知らせ〉

この表示は、本商品を取り扱ううえでの 注意事項を示しています。

目次

	この取扱説明書の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	٠2
接続方法5	各部の名前とはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·6 ·8
基本設定11	作業の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 16 18 20 21
システムデータ 設定 25	 システムデータを設定するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26 28 29 34 39 40 41 42 43
	 データIDコードの登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45 46 47 48 49 50 52 54 55

目次


	 ● 通報オプションタイマの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
設定例 65	センタ装置に接続して利用するには(基本設定)・・・・・66 ● 緊急時に通報する・・・・・・67 ● 基本設定をする・・・・・・68 ● センサとして利用するには・・・・・68 ● センサによる通報を設定する・・・・・69 見守り装置として利用するには・・・・70 ● 生活周期異常通報を利用すると(見守り機能)・・・70 ● センサ2にセンサを接続した場合・・・・70 ● センサ2にセンサを接続した場合・・・・・70 ● ・・・・ 70 ● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
付録72	お買い求め時の設定に戻すには(初期化)・・・・・・・・・・ 72 設定記入シート(工事者設定一覧)・・・・・・・・・・・ 75 索引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75

+ 1	化士	4	2+
存	机	Л	775
	1770		


各部の名前とはたらき	<u> </u>	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
接続します・・・・・・	• • • • • • • •	• • • • • • • •	

各部の名前とはたらき

前面



■ 左側面






かり お知らせ

●形状は一例を示します。

■ 底面






●形状は一例を示します。

接続します


SL-10号BOXを電話回線に接続し、お手持ちの電話機をSL-10号BOXに接続します。



● 電話機コード等を差し込むとき



● 電話機コード等を引き抜くとき



動 お知らせ


- ●SL-10号BOXとハンドフリーボックスを接続する専用接続コードが外れにくい場合は、レバーを押さえながら「HF1」、「HF2」、「通報装置」表示の方向に斜めに引き抜くと外れます。
- ●手順8で、電源プラグを電源コンセント(AC100 V、50 Hzまたは60 Hz)に差し込んでから電源ランプが緑色に点灯するまでの約6秒間は、SL-10号BOXは使用できません。

かわらせ

- ●電話回線のコンセントがモジュラージャック式でない場合は、工事が必要です。局番なしの 116番または当社のサービス取扱所へご相談ください。
- ●SL-10号ハンドフリーボックスは最大2台接続できます。
- ●SL-10号BOXや各構成品の形状は一例を示します。
- ●(財) 電気通信端末機器審査協会の適合認証を取得しているアナログ通信機器を接続してください。
- ●一般の電話回線との仕様の違いにより、お使いいただけないアナログ通信機器もあります。
- ●センサ端子には市販のセンサ(火災センサ/ガスもれセンサなど)を接続してご利用いただけます。

STOP お願い

- ●設定の際、アナログ通信機器との接続に使用するケーブルの長さは、最長3 mの電話機コードを目安としてください。
- ●屋外に渡る配線は絶対に行わないでください。雷などによる故障の原因になります。
- ●機器の接続に使用するコード類は、機器に付属のものを使うか、接続する機器に適合したものを使用してください。
- ●SL-10号BOXを接続する電話用コンセント(モジュラージャック)にはSL-10号BOXのみを接続し、他の電話機などをブランチ接続しないでください。
- ●SL-10号BOXに留守番機能付き電話機などを接続する場合は、電話がかかってきたときに留守番機能付き電話機などが応答するように、SL-10号BOXの着信自動応答の遅延時間を、留守番機能付き電話機などが着信に自動応答するまでの時間よりも長い時間に設定してください。(○ア54)
- ●電源を再投入する場合は、電源を切った状態から10秒以上たったあと、電源の再投入を行ってください。再投入の間隔が短いと故障の原因となることがあります。



基本	S設定
— 1	

作業の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
日付と時刻を設定します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
こちらの電話番号を登録します・・・・・・・・・・・・・・・	16
通報先の電話番号を登録します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
データIDコードを登録します ·····	20
通報できることを確認します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21

作業の流れ

SL-10号BOXの接続と設定方法を説明します。作業の流れは次のようになっています。

接続します(GP8)

SL-10号BOXと電話回線、電話機を接続します。



SL-10号に接続した電話機の回線種別を「PB」に設定します

SL-10号BOXの設定を行うために、SL-10号BOXに接続した電話機の回線種別を「プッシュ式 (PB)」に設定します。設定方法については、お手持ちの電話機の取扱説明書などを参照してください。ダイヤル式 (DP) の電話機では設定できません。



日付と時刻を設定します(②P14)

SL-10号BOXに日付と時刻を設定します。




こちらの電話番号を登録します((テP16)

通報先にこちらの電話番号などを伝えるために、電話番号を登録します。 こちらの電話番号は必ず登録してください。



通報先の電話番号を登録します(CFP18)

通報先1に通報先の電話番号を登録し、<u>非常</u>を押して通報できるように設定します。操作早見表に通報先の名前と電話番号を記入しておきましょう。



次へ進みます。



データIDコードを登録します (CP20)

センタ装置にデータIDコードを伝える ために、データIDコードを登録します。

通報できることを確認します(P21)

通報先1の相手の方に通報できることを確認します。

通報先の相手の方にこれから通報テストをすることをあらかじめ連絡してください。



(次ページへつづく)



通報できなかったときは(ダイヤル種別の設定)(©P22)

ダイヤル種別を設定します。



通報できることを確認します(CP21)



- ●お使いになる電話機によっては、SL-10号BOXを電話回線に接続しないと設定が行えない場合があります。
- ●ナンバー・ディスプレイをご利用の場合、設定中に電話がかかってきてハンドセットを置いたときは、相手の方の電話番号がナンバー・ディスプレイ対応通信機器に表示されないことがあります。
- ●データIDコードは工事者に確認してください。通報先にセンタ装置の電話番号を登録しない場合は、データIDコードを登録しないでください。

1

4


6

日付と時刻を設定します

SL-10号BOXに日付と時刻を設定します。

登録スイッチを約3秒間押す

電源ランプが点滅し、「プー」という登録音が鳴ります。



電話機のハンドセットを取りあげる

2 SL-10号BOXに接続している電話機のハンドセットを取りあげます。 電源ランプが点灯し、「ピー、〇年〇月〇日〇時〇分です。システムデータを設定します」と いう音声案内がハンドセットから聞こえます。

設定番号①①無を押す

3 現在設定されている内容の音声案内がハンドセットから聞こえます。 「(例) 09年1月1日0時0分です!

年(西暦の下2桁)、月(01~12)、日(01~31)、時(00~23)、分(00~59)を入力する

(例) 2009年7月1日12時12分の場合

(西暦の下2桁)

入力した値が間違っているときは、「ピピ」というエラー音と「設定できません」という音声 案内が聞こえ、手順3へ戻ります。

設定内容を確認する

5 「ピー」という完了音と「(例) 09年7月1日12時12分です」という音声案内がハンドセット から聞こえますので、正しく設定されているか確認してください。

ハンドセットを置く

「ピー」という音が鳴ります。

ワンポイント

- ●操作を間違えたときは **|とめる|を押すか、ハンドセットを置き、最初からやり直してください。**
- ●設定を中止するには とめるを押すか、ハンドセットを置きます。
- ●続けて設定するには(②P27)
- ●設定中に電話がかかってきたときは(②P27)

刎り お知らせ

- ●Lモード対応通信機器やナンバー・ディスプレイ対応通信機器をご利用の場合は、手順1で 「プー」という登録音が鳴ってから約3秒後にハンドセットを取りあげてください。
- ●以下の場合は、手順2で「09年1月1日0時0分です。システムデータを設定します」という音 声案内がハンドセットから聞こえます。
 - ・お買い求め後、初めて設定を行うとき
 - ·「お買い求め時の設定に戻すには(初期化)」(©P72)を行ったあと、初めて設定を行うとき
- ●一度、日付と時刻を設定したあとに設定を行うときは、手順2で現在の日付と時刻「○年○月 ○日○時○分です。システムデータを設定します」という音声案内がハンドセットから聞こえ ます。
- ●時刻はあくまで目安としてご利用ください。
- ●定期的に日付と時刻を設定し直してください。
- **●通報先にセンタ装置の電話番号を登録し、定時通報(ℂ⊋P47)を行った場合は、センタ装置か** ら日付と時刻を取得し、設定します。

1

3

4

6


こちらの電話番号を登録します

通報先にこちらの電話番号などを伝えるために、電話番号を登録します。

|登録||スイッチを約3秒間押す

先のとがったもので、SL-10号BOXの電池カバー内部の登録スイッチを約3秒間押します。

電源ランプが点滅し、「プー」という登録音が鳴ります。



電話機のハンドセットを取りあげる

2 SL-10号BOXに接続している電話機のハンドセットを取りあげます。 電源ランプが点灯し、「ピー、〇年〇月〇日〇時〇分です。システムデータを設定します」と いう音声案内がハンドセットから聞こえます。

設定番号⑦②無を押す

│ 現在設定されている内容の音声案内がハンドセットから聞こえます。

「(例) P72は、ありません」

「(例) P72は、0312345678です」

こちらの電話番号を入力し、無を押す

電話番号は市外局番から押します。(最大16桁)

(例) 0312345678の場合

| ②③①②③④⑤⑤⑦⑧無と押します。

こちらの電話番号 確定

入力した値が間違っているときは、「ピピ」というエラー音と「設定できません」という音声 案内が聞こえ、手順3へ戻ります。

設定内容を確認する

5 「ピー」という完了音と「(例) P72は、0312345678です」という音声案内がハンドセットから聞こえますので、正しく設定されているか確認してください。

ハンドセットを置く

「ピー」という音が鳴ります。



ワンポイント

▶ × 、 # 、 スペースを入力するには

電話機の次のボタンを押して入力します。スペースも桁数に含まれます。

★ : (★)(1)と押します。音声案内は「アスター」です。

: (*)(2)と押します。音声案内は「シャープ」です。

スペース:※)⑤と押します。音声案内は「スペース」です。通報先にこちらの電話番号を伝える ときの音声案内は「の」です。

●操作を間違えたときは

「とめる」を押すか、ハンドセットを置き、最初からやり直してください。

- ●設定を中止するには
 - とめるを押すか、ハンドセットを置きます。
- ●続けて設定するには(GP27)
- ●設定中に電話がかかってきたときは(②P27)



Ⅷ お知らせ

- ●Lモード対応通信機器やナンバー・ディスプレイ対応通信機器をご利用の場合は、手順1で 「プー」という登録音が鳴ってから約3秒後にハンドセットを取りあげてください。
- ●手順4で電話番号を16桁入力した場合は、最後の(井)は不要です。
- ●ご利用になる電話回線の電話番号(契約者回線番号)の通知について
 - ・通報するときや相談電話をかけるときの電話番号の通知は、ご利用になる電話回線のご契約 (通常通知/通常非通知)により決まります。ご利用になる電話回線のご契約が「通常非通知」 の場合は、通報先の電話番号の前に「186」(通知する)を付けて登録してください。
 - ・SL-10号BOXに接続した電話機から電話をかけるときの電話番号の通知は、ご利用になる電 話回線のご契約(通常通知/通常非通知)やSL-10号BOXに接続した電話機の設定、および 相手の方の電話番号の前に「184」(通知しない)または「186」(通知する)を付けて指定 するかにより決まります。

通報先の電話番号を登録します

通報する相手の方の電話番号を登録します。通報先は9か所まで登録 することができます。




1

動 お知らせ

●特別な許可がないかぎり、通報先の電話番号に110番、119番、118番は登録しないでください。

|登録|スイッチを約3秒間押す

先のとがったもので、SL-10号BOXの電池カバー内部の「登録」スイッ チを約3秒間押します。 電源ランプが点滅し、「プー」という登録音が鳴ります。



電話機のハンドセットを取りあげる

2 SL-10号BOXに接続している電話機のハンドセットを取りあげます。 電源ランプが点灯し、「ピー、○年○月○日○時○分です。システムデータを設定します」と いう音声案内がハンドセットから聞こえます。

通報先1の設定番号①①を押し、㈱を押す

現在設定されている内容の音声案内がハンドセットから聞こえます。 3

「(例) P01は、ありません」

「(例) P01は、0312341111A4ですし

通報先の電話番号と通報方式を入力する

通報先の電話番号を市外局番から押し、続けて通報方式を押します。

(例) 通報先の電話番号が0312341111、通報方式が「データ通報(SL5手順)」の場合

通報先の電話番号

通報方式

入力した値が間違っているときは、「ピピ」というエラー音と「設定できません」という音声 案内が聞こえ、手順3へ戻ります。

設定内容を確認する

「ピー」という完了音と「(例) P01は、0312341111A4です」という音声案内がハンドセッ 5 トから聞こえますので、正しく設定されているか確認してください。 設定値は下記の欄に記入しておいてください。

通報先1

ハンドセットを置く 6

「ピー」という音が鳴ります。

4



ワンポイント

- **)電話番号にフリーダイヤルなどの電話番号を登録するときは** 手順4で、電話番号の前に「P」を入力します。
- ●P、A、 * 、#、ポーズを入力するには

電話機の次のボタンを押して入力します。ポーズも桁数に含まれます。

- :(*)(4)と押します。音声案内は「ピー」です。
- A : (*)(3)と押します。音声案内は「エー」です。
- ★ : (★)(1)と押します。音声案内は「アスター」です。
- # : (*)(2)と押します。音声案内は「シャープ」です。
- ポーズ:(*)(5)と押します。音声案内は「スペース」です。約3秒間のダイヤル待ち時間が入ります。 ポーズを先頭に入力することはできません。
- ●通報方式とは(②P29)
- ●操作を間違えたときは

「とめる」を押すか、ハンドセットを置き、最初からやり直してください。

●設定を中止するには

「とめる」を押すか、ハンドセットを置きます。

- ●続けて設定するには(☞P27)
- ●設定中に電話がかかってきたときは(☞P27)

Ⅷ お知らせ

- ●Lモード対応通信機器やナンバー・ディスプレイ対応通信機器をご利用の場合は、手順1で 「プー」という登録音が鳴ってから約3秒後にハンドセットを取りあげてください。
- ●携帯電話機やPHS対応電話機を通報先に登録した場合、携帯電話機やPHS対応電話機が電波の届 かない場所にいるときや電源が入っていないときは、通信事業者の音声案内などが応答し、通報 を完了します。(お買い求め時の設定)
- ●通報方式の設定値は工事者に確認してください。
- ●通報先2、通報先3を設定すると(☞P30)、通報先1→通報先2→通報先1→通報先2→通報先3 の順に通報します。(お買い求め時の設定)

STOP お願い

- ●ダイヤル種別(②P52)の設定を「自動」(お買い求め時の設定)に設定している場合は、電話番号を2. 桁以上登録してください。
- ●以下のような場合は、音声通報時の通報完了判定を「プッシュ信号受信で完了判定」に設定し、通報が 完了したことを確認できるようにしてください。(♀P55)
 - お買い求め時は「通常の完了判定」に設定されています。
 - ・携帯電話機やPHS対応電話機を通報先に登録したとき
 - ・通報先が留守番電話などで応答する可能性があるとき

1


データIDコードを登録します

通報先にセンタ装置の電話番号を登録した場合は、データIDコード を登録します。

|登録|スイッチを約3秒間押す

先のとがったもので、SL-10号BOXの電池カバー内部の登録スイッ チを約3秒間押します。

電源ランプが点滅し、「プー」という登録音が鳴ります。



電話機のハンドセットを取りあげる

SL-10号BOXに接続している電話機のハンドセットを取りあげます。 2 電源ランプが点灯し、「ピー、○年○月○日○時○分です。システムデータを設定します」と いう音声案内がハンドセットから聞こえます。

設定番号⑦① (#)を押す

現在設定されている内容の音声案内がハンドセットから聞こえます。 3

「(例) P71は、ありません」 「(例) P71は、01234567です」

データIDコード(最大16桁)を押し、(#)を押す

(例) 01234567の場合

 $00234567 \pm$ 4

データIDコード

入力した値が間違っているときは、「ピピ」というエラー音と「設定できません」という音声 案内が聞こえ、手順3へ戻ります。

設定内容を確認する

5 「ピー」という完了音と「(例) P71は、01234567です」という音声案内がハンドセットか ら聞こえますので、正しく設定されているか確認してください。

ハンドセットを置く

「ピー」という音が鳴ります。

(☆スス))ワンポイント

●操作を間違えたときは

|とめる|を押すか、ハンドセットを置き、最初からやり直してください。

- ●設定を中止するには
 - |とめる|を押すか、ハンドセットを置きます。
- ●続けて設定するには(☞P27)
- ●設定中に電話がかかってきたときは(☞P27)

6

動 お知らせ

- ●データIDコードは工事者に確認してください。
- ●通報先にセンタ装置の電話番号を登録しない場合は、データIDコードを登録しないでください。
- ●手順4でデータIDコードを16桁入力した場合は、最後の(#)は不要です。

通報できることを確認します

登録した通報先1の相手に通報できることを確認します。 通報先の相手の方にこれから通報テストをすることをあらかじめ連絡 してください。

通報できることを確認する

非常を押す

1

2

3

スピーカから「ピーポー、ピーポー、ピーポー、緊急通報」という警報音と警報メッセージが 流れ、電源ランプと非常ランプが点滅します。

通報先に電話がつながると非常ランプが点灯し、「こちらは(例)0312345678です。緊急通報。 緊急通報。ピー、ピー」という通報メッセージがスピーカからと相手の方の両方に流れます。 応答ランプが点灯します。

マイクとスピーカを使って相手の方とお話しする

通報メッセージが終わったあとにお話しください。

とめるを押す

非常ランプと応答ランプが消え、電源ランプが点灯し、通報を終了します。

ワンポイント

- ●テスト通報で確認するには
 - 「117」(時報) に電話をかけて、通報できるかどうかを確認することができます。(お買い求め時の設定)
 - ① とめるを押しながら、 非常を3秒以上押します。

電源ランプが点滅し、テスト通報が起動します。

電話がつながると、「こちらは(電話番号)です。通報試験。通報試験」という通報メッセージ がスピーカから聞こえます。

応答ランプが点灯します。

② 時報が聞こえることを確認したら、とめるを押します。 応答ランプが消え、電源ランプが点灯し、テスト通報を終了します。

🍿 お知らせ

- ●SL-10号BOXに接続した電話機でお話し中に非常を押したときには、「緊急通報のため電話を切ります。緊急通報のため電話を切ります」という切断メッセージがSL-10号BOXに接続した電話機とお話し中の相手の方の両方に流れ、通話が切れます。このあと、SL-10号BOXが通報を行います。
- ●電話がかかっているときに「非常」を押したときには、かかってきた電話にSL-10号BOXが応答し、「緊急通報のため電話を切ります。緊急通報のため電話を切ります」という切断メッセージが電話をかけてきた相手の方に流れ、通話が切れます。このあと、SL-10号BOXが通報を行います。
- ●テスト通報は、通報先9に電話をかけます。お買い求め時は、通報先9に「117」が登録されています。(②P33)
- ●「117」(時報)に電話をかけると通話料金がかかります。

1

4

通報できることを確認します

゙通報できなかったときは(ダイヤル種別の設定)


SL-10号BOXは、ご利用になっている電話回線のダイヤル種別を判別して、ダイヤル種別を自動設定します。(お買い求め時の設定)

通報できなかったときは、ダイヤル種別が正しく設定できなかった可能性があり ます。次の手順でダイヤル種別を設定します。

|登録|スイッチを約3秒間押す

先のとがったもので、SL-10号BOXの電池カバー内部の登録スイッチを約3秒間押します。

電源ランプが点滅し、「プー」という登録音が鳴ります。



電話機のハンドセットを取りあげる

2 SL-10号BOXに接続している電話機のハンドセットを取りあげます。 電源ランプが点灯し、「ピー、〇年〇月〇日〇時〇分です。システムデータを設定します」と いう音声案内がハンドセットから聞こえます。

設定番号⑨⑩⇔を押す

3 現在設定されている内容の音声案内がハンドセットから聞こえます。 「(例) P90は、31301100です |

設定値を入力する

「①:PB」にする場合: ①①3①①①①②と押します。

「①:DP (10PPS)」にする場合: ①①③①①①②②と押します。

「②:DP (20PPS)」にする場合:②①③①①①①②と押します。

ダイヤルの種別

このとおりに入力してください

入力した値が間違っているときは、「ピピ」というエラー音と「設定できません」という音声 案内が聞こえ、手順3へ戻ります。

設定内容を確認する

5 「ピー」という完了音と「(例) P90は、21301100です」という音声案内がハンドセットから聞こえますので、正しく設定されているか確認してください。

ハンドセットを置く

「ピー」という音が鳴ります。

通報できることを確認する

7 ダイヤル種別の設定が終わったら、もう一度「通報できることを確認する」(©P21)の操作を行ってください。

6



ワンポイント


- ●操作を間違えたときは
 - 「とめる」を押すか、ハンドセットを置き、最初からやり直してください。
- ●設定を中止するには [とめる]を押すか、ハンドセットを置きます。
- ●続けて設定するには(GP27)
- D設定中に電話がかかってきたときは(☞P27)

動 お知らせ

- ●Lモード対応通信機器やナンバー・ディスプレイ対応通信機器をご利用の場合は、手順1で 「プー」という登録音が鳴ってから約3秒後にハンドセットを取りあげてください。
- ●ダイヤル種別の設定を「自動」に設定している場合は、以下のときに、ご利用になっている電 話回線のダイヤル種別を判別して、ダイヤル種別を自動設定します。お買い求め時は「自動」 に設定されています。(プP52)
 - ・お買い求め後、最初の通報のとき
 - ・「お買い求め時の設定に戻すには(初期化)」(☞P72)を行ったあと、最初の通報のとき
 - ・停電時に電池パックの電池残量がなくなり、停電が復旧したあと、最初の通報のとき
 - ・テスト通報(☞P21) のとき
- ●ダイヤル種別の設定を「自動」以外から「自動」に設定した場合は、必ずテスト通報 (☞P21)を行い、ダイヤル種別を自動設定してください。

STOP お願い

- ●すべての数字を正確に入力してください。正しく入力しないと正常に動作しません。
- ●Lモードをご契約の場合は、ダイヤル種別の自動判別ができませんので、ご利用になっている 電話回線に合わせてダイヤル種別を設定してください。
- ▶電話回線のダイヤル種別契約を変更する際は、必ず事前に工事者に確認してください。契約を 変更すると正常に通報できなくなる場合があります。



システムデータ設定

システムデータを設定するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
システムデータ設定一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28

1

システムデータを設定するには


SL-10号BOXに接続した電話機を使って、各種機能の設定を行うことができます。

設定操作の流れ

|登録|スイッチを約3秒間押す

大のとがったもので、SL-10号BOXの電池カバー内部の登録スイッチを約3秒間押します。

電源ランプが点滅し、「プー」という登録音が鳴ります。



電話機のハンドセットを取りあげる

2 SL-10号BOXに接続している電話機のハンドセットを取りあげます。 電源ランプが点灯し、「ピー、〇年〇月〇日〇時〇分です。システムデータを設定します」と いう音声案内がハンドセットから聞こえます。

2桁の設定番号(00~99)を入力し、(#)を押す

設定番号については、「システムデータ設定一覧」を参照してください。((デP28~63)(例)通報先1を設定する場合

現在設定されている内容の音声案内がハンドセットから聞こえます。

「(例) P01は、ありません」

「(例) P01は、0312341111A4です」

システムデータを入力する

システムデータについては、「システムデータ設定一覧」を参照してください。(CアP28~63) システムデータによっては、最後に(単を押す必要があります。

(例) 電話番号が「0312341111」、通報方式が「データ通報 (SL5手順)」の場合

電話番号 通報方式

入力した値が間違っているときは、「ピピ」というエラー音と「設定できません」という音声 案内が聞こえ、手順3へ戻ります。

設定内容を確認する

5 「ピー」という完了音と設定内容の音声案内がハンドセットから聞こえますので、正しく設定されているか確認してください。

ハンドセットを置く

「ピー」という音が鳴ります。

6

4



ワンポイント

DP、A、×、#を入力するには

雷話機の次のボタンを押して入力します。

- P: (*) (4) と押します。音声案内は「ピー」です。
- A: (*)(3)と押します。音声案内は「エー」です。
- ★: ※ ① と押します。音声案内は「アスター」です。
- #:(*)(2)と押します。音声案内は「シャープ」です。

●続けて設定するには

手順5のあとに手順3から操作してください。すべての設定が終わったら、ハンドセットを置きます。

- ●操作を間違えたときは
 - 「とめる」を押すか、ハンドセットを置き、最初からやり直してください。
- ●設定を中止するには

とめるを押すか、ハンドセットを置きます。

- ●設定中に電話がかかってきたときは
 - 呼出音は鳴らず、応答ランプは点滅しません。
- ●設定番号ごとに設定値を初期化するには 手順4で、最初に⋘)のを押すと、「ピー」という完了音と「初期化しました」という音声案内がハ ンドセットから聞こえ、設定中の項目を初期化することができます。
- ●すべての設定値を初期化するには(②P72)

Ⅷ お知らせ

- ●SL-10号BOXに接続している電話機の回線種別を「プッシュ式(PB)」に設定してください。 設定方法については、お手持ちの電話機の取扱説明書などを参照してください。ダイヤル式 (DP) の電話機では設定できません。
- ●手順1で、「プー」という登録音が鳴ったあとに約30秒間何も操作をしないときは、「ピー」と いう音が鳴り、設定が中止されます。
- ●設定中に約5分間何もボタンを押さないときは、「ピー」という音が鳴り、設定が中止されます。
- ●ご利用になる環境の変更などにより設定を変更する場合は、設定を行う前に必ず初期化を行っ てください。(🖙P72)
- ●お使いになる電話機によっては、SL-10号BOXを電話回線に接続しないと設定が行えない場 合があります。
- ●Lモード対応通信機器やナンバー・ディスプレイ対応通信機器をご利用の場合は、手順1で 「プー」という登録音が鳴ってから約3秒後にハンドセットを取りあげてください。
- ●ナンバー・ディスプレイをご利用の場合、設定中に電話がかかってきてハンドセットを置いたと きは、相手の方の電話番号がナンバー・ディスプレイ対応通信機器に表示されないことがあります。
- ●音声案内が聞こえている間に設定番号やシステムデータを入力したときは、正常に入力できな いことがあります。その場合は、音声案内が終了してからもう一度入力してください。
- ●お使いになる電話機によっては、ダイヤルボタンを早く押すと正常に入力できないことがあり ます。その場合は、ゆっくりと確実に入力してください。
- ●周囲の雑音により正常に動作しないことがあります。
- ●設定中は通報などを行うことはできません。

STOP お願い

●手順1で 登録 スイッチを約3秒間押したあとに 相談 を押さないでください。 登録 スイッチを 約3秒間押したあとに 相談 を押すと、設定ができなくなります。その場合はとめるを押して ください。

システムデータ設定一覧

時計データの設定

日付と時刻を設定します。

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定*1	ユーザ設定値*2
P00 0901010000 1111111111111111111111111	①年	年を入力する(西暦の下2桁) ① ② ~ ⑨ ② : 00~99年	09	
	②月	月を入力する ①①~①②:01~12月	01	
	③日	日を入力する ①①~③①:01~31日	01	
	4時	時を入力する(24時間制) ① ② ~ ② ③ :00~23時	00	
	⑤分	分を入力する ②②~⑤②:00~59分	00	

かり お知らせ

- ●時計データは、定時通報、生活周期異常通報に必要となります。
- ●時刻はあくまで目安としてご利用ください。
- ●定期的に日付と時刻を設定し直してください。
- ●通報先にセンタ装置の電話番号を登録し、定時通報(©P47)を行った場合は、センタ装置か ら日付と時刻を取得し、設定します。

通報先の登録

通報先の電話番号と通報方式を登録します。

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

	EXCURE CE CE CONTROL ON CONTROL O			
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定 ^{*1}	ユーザ設定値*2
P01	①回線の極性反転	極性反転をする回線かどうかを設定する		
(通報宛先1)		(省略):極性反転をする回線(通常の回線)	なし	
P0312341111A4		P:極性反転をしない回線		
1 2 3	②電話番号	通報先1の電話番号を設定する	+>1	
_		│ ⓪~⑨、 × 、#、ポーズ	なし	
	③通報方式	通報方式を設定する		
		A①:音声通報(合成音声)		
		A②:音声通報(合成音声+録音音声)		
		A③:データ通報(SL3手順)		
		A ④ : データ通報(SL5手順)	なし	
		A⑥:データ通報(SL3手順+音声通報[合成		
		音声])		
		A⑦:データ通報(SL5手順+音声通報[合成		
		音声])		

(次ページへつづく)



ワンポイント

- ●P、A、*、#、ポーズを入力するには(**プP30**)
- ●電話番号にフリーダイヤルなどの電話番号を登録するときは 「①回線の極性反転」に「P」を入力します。
- ●電話番号の最大桁数は
 - ・「①回線の極性反転」に「P」を入力したときは29桁
 - ・「①回線の極性反転」の設定を省略したときは30桁

🝿 お知らせ

- ●特別な許可がないかぎり、通報先の電話番号に110番、119番、118番は登録しないでください。
- ●通報先の電話番号のみ入力し、通報方式を省略することはできません。
- ●③通報方式の設定値は工事者に確認してください。
- ●システムデータの設定で、「①回線の極性反転」と「②電話番号」を入力しないで(#)を押した場合は、「①回線の極性反転」、「②電話番号」、「③通報方式」の設定が消去されます。

STOP お願い

- ●電話番号は必ず市外局番から登録してください。
- ●ダイヤル種別(©P52)の設定を「自動」(お買い求め時の設定)に設定している場合は、電話番号を2桁以上登録してください。
- ●通常は、「①回線の極性反転」の設定は省略してください。「②電話番号」にフリーダイヤルなどの電話番号を登録する場合は、「①回線の極性反転」に「P」を設定してください。

システムデータ設定一覧

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

		・設定した他を目じたがくのく		
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定 ^{*1}	ユーザ設定値*2
P02 (通報宛先2) P0312341111A4	①回線の極性反転	極性反転をする回線かどうかを設定する (省略):極性反転をする回線(通常の回線) P:極性反転をしない回線	なし	
1 2 3	②電話番号	通報先2の電話番号を設定する ①~⑤、米、#、ポーズ	なし	
	③通報方式	通報方式を設定する A①:音声通報(合成音声) A②:音声通報(合成音声+録音音声) A③:データ通報(SL3手順) A④:データ通報(SL5手順) A⑥:データ通報(SL3手順+音声通報[合成音声]) A⑦:データ通報(SL5手順+音声通報[合成音声])	なし	
P03 (通報宛先3) P0312341111A4	①回線の極性反転	極性反転をする回線かどうかを設定する (省略):極性反転をする回線(通常の回線) P:極性反転をしない回線	なし	
1 2 3	②電話番号	通報先3の電話番号を設定する ①~②、米、#、ポーズ	なし	
	③通報方式	通報方式を設定する A①:音声通報(合成音声) A②:音声通報(合成音声+録音音声) A③:データ通報(SL3手順) A④:データ通報(SL5手順) A⑥:データ通報(SL3手順+音声通報[合成音声]) A⑦:データ通報(SL5手順+音声通報[合成音声])	なし	

ワンポイント

●P、A、*、#、ポーズを入力するには

電話機の次のボタンを押して入力します。ポーズも桁数に含まれます。

- P: (★) (4) と押します。音声案内は「ピー」です。
- A: ※ ③と押します。音声案内は「エー」です。
- *: ※ ① と押します。音声案内は「アスター」です。
- #: ※ ②と押します。音声案内は「シャープ」です。
- ポーズ: (*) (5) と押します。音声案内は「スペース」です。約3秒間のダイヤル待ち時間が入ります。 ポーズを先頭に入力することはできません。

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

・ BX C U に E と B と E D U く U く C 区 で し く 5 。				
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定 ^{*1}	ユーザ設定値*2
P04	①回線の極性反転	極性反転をする回線かどうかを設定する		
(通報宛先4)		(省略):極性反転をする回線(通常の回線)	なし	
P0312341111A4		P:極性反転をしない回線		
1 2 3	②電話番号	通報先4の電話番号を設定する	45.1	
		 ◎~ ⑨、★、#、ポーズ	なし	
	③通報方式	通報方式を設定する		
		A①:音声通報(合成音声)		
		A②:音声通報(合成音声+録音音声)		
		A③:データ通報(SL3手順)		
		A ④ : データ通報(SL5手順)	なし	
		A⑥:データ通報(SL3手順+音声通報[合成		
		音声])		
		A⑦:データ通報(SL5手順+音声通報[合成		
		音声])		
P05	①回線の極性反転	極性反転をする回線かどうかを設定する		
(通報宛先5)		(省略):極性反転をする回線(通常の回線)	なし	
P0312341111A4		P:極性反転をしない回線		
1 2 3	②電話番号	通報先5の電話番号を設定する	なし	
		│ ⓪~⑨、 米 、#、ポーズ	4 0	
	③通報方式	通報方式を設定する		
		A①:音声通報(合成音声)		
		A②:音声通報(合成音声+録音音声)		
		A③:データ通報(SL3手順)		
		A ④ : データ通報(SL5手順)	なし	
		A⑥:データ通報(SL3手順+音声通報[合成		
		音声])		
		A⑦:データ通報(SL5手順+音声通報[合成		
		音声])		

(次ページへつづく)

かかい お知らせ

●携帯電話機やPHS対応電話機を通報先に登録した場合、携帯電話機やPHS対応電話機が電波 の届かない場所にいるときや電源が入っていないときは、通信事業者の音声案内などが応答 し、通報を完了します。(お買い求め時の設定)

STOP お願い

- ●以下のような場合は、音声通報時の通報完了判定を「プッシュ信号受信で完了判定」に設定し、 通報が完了したことを確認できるようにしてください。(プP55) お買い求め時は「通常の完了判定」に設定されています。
 - ・携帯電話機やPHS対応電話機を通報先に登録したとき
 - ・通報先が留守番電話などで応答する可能性があるとき

システムデータ設定ー

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

	・政定した他を言さ込んでのへと使わてす。			
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定*1	ユーザ設定値*2
P06 (通報宛先6) P0312341111A4	①回線の極性反転	極性反転をする回線かどうかを設定する (省略):極性反転をする回線(通常の回線) P:極性反転をしない回線	なし	
1 2 3	②電話番号	通報先6の電話番号を設定する ①~⑦、米、#、ポーズ	なし	
	③通報方式	通報方式を設定する A①:音声通報(合成音声) A②:音声通報(合成音声+録音音声) A③:データ通報(SL3手順) A④:データ通報(SL5手順) A⑥:データ通報(SL3手順+音声通報[合成音声]) A⑦:データ通報(SL5手順+音声通報[合成音声])	なし	
P07 (通報宛先7) P0312341111A4	①回線の極性反転	極性反転をする回線かどうかを設定する (省略):極性反転をする回線(通常の回線) P:極性反転をしない回線	なし	
	②電話番号	通報先7の電話番号を設定する ①~⑨、米、#、ポーズ	なし	
	③通報方式	通報方式を設定する A①:音声通報(合成音声) A②:音声通報(合成音声+録音音声) A③:データ通報(SL3手順) A④:データ通報(SL5手順) A⑥:データ通報(SL3手順+音声通報[合成音声]) A⑦:データ通報(SL5手順+音声通報[合成音声])	なし	



ワンポイント

●P、A、*、#、ポーズを入力するには(②P30)

 *1 : お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

	・改たした他で言うたがくのへと反称しまっ				
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定 ^{*1}		
P08 (通報宛先8) P0312341111A4 ① ② ③	①回線の極性反転	極性反転をする回線かどうかを設定する (省略):極性反転をする回線(通常の回線) P:極性反転をしない回線	なし		
	②電話番号	通報先8の電話番号を設定する ①~②、米、#、ポーズ	なし		
	③通報方式	通報方式を設定する A①:音声通報(合成音声) A②:音声通報(合成音声+録音音声) A③:データ通報(SL3手順) A④:データ通報(SL5手順) A⑥:データ通報(SL3手順+音声通報[合成音声]) A⑦:データ通報(SL5手順+音声通報[合成音声])	なし		
P09 (通報宛先9) 117A1 1 ② ③	①回線の極性反転	極性反転をする回線かどうかを設定する (省略):極性反転をする回線(通常の回線) P:極性反転をしない回線	なし		
	②電話番号	通報先9の電話番号を設定する ①~⑦、米、#、ポーズ	117		
	③通報方式	通報方式を設定する A①:音声通報(合成音声) A②:音声通報(合成音声+録音音声) A③:データ通報(SL3手順) A④:データ通報(SL5手順) A⑥:データ通報(SL3手順+音声通報 [合成音声]) A⑦:データ通報(SL5手順+音声通報 [合成音声])	A1		



●通報宛先9の電話番号を消去した場合は、テスト通報(②P21)を行いません。

システムデータ設定ー

通報終了タイミングの設定

各通報について、通報順序、通報回数、通報終了のタイミングを設定します。

- *1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。
- *2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め時 の設定 ^{*1}	ユーザ 設定値* ²
P21 (緊急通報) 12123スペース2A	①通報順序	通報する順序を設定する ①~⑨:通報宛先1~9	12123	
1 2 34	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース	
	③通報回数	通報回数を設定する ① : 無限 ①~②:1~9回 (省略):2回	2	
	④通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	А	
P22 (リモートスイッ チS2による通報)	①通報順序	通報する順序を設定する ①~⑨:通報宛先1~9	12123	
121232^-Z2A	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース	
	③通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略):2回	2	
	④通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	А	

ワンポイント

- ●通報の順序を設定するには
 - (例) 通報先1→通報先7→通報先3の順で通報する場合、最初の3桁を(1)(7)(3)と押します。
- ●スペース、Aを入力するには
 - スペース:(*)(5)と押します。音声案内は「スペース」です。
 - A: (*)(3)と押します。音声案内は「エー」です。
- ●通報順序の最大宛先数は
 - ・通報回数と通報終了タイミングの設定を入力するときは13宛先
 - ・通報回数を入力し、通報終了タイミングの設定を省略するときは14宛先
 - ・通報回数と通報終了タイミングの設定を省略するときは16宛先

動 お知らせ

- ●通報回数と通報終了タイミングの設定を省略する場合は、通報順序を入力し、(弁)を押してください。 通報順序を16宛先入力した場合は、(井)を押す必要はありません。
- ●通報終了タイミングの設定を省略する場合は、通報回数を入力し、(#)を押してください。通報順序を 14宛先入力してから通報回数を入力した場合は、(井)を押す必要はありません。
- システムデータの設定で、通報順序を入力しないで(4)を押した場合は、下記の設定となり通報を行いません。 ①通報順序 なし(通報を行いません)
 - ③通報回数(省略):2回
 - ④通報終アタイミング(省略):1宛先に通報して終アする

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

		・・設定した他を書き込んでおくと使利です。					
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め時 の設定*1	ユーザ 設定値 ^{*2}			
P23(ペンダントに よる通報)		通報する順序を設定する ①~②:通報宛先1~9	12123				
121233~~-32A 	②スペース 	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース				
	③ 通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略):2回	2				
	④ 通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	Α				
P24 (センサ1通報) 12123スペース2A 	①通報順序	通報する順序を設定する ①~②:通報宛先1~9	12123				
	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース				
	③ 通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略):2回	2				
	④ 通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	А				
P25(センサ2通報) 12123スペース2A	①通報順序	通報する順序を設定する ①~②:通報宛先1~9	12123				
1 2 34	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース				
	③通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略):2回	2				
	④通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	Α				
P26 (センサ3通報) 12123スペース2A L	①通報順序	通報する順序を設定する ①~②:通報宛先1~9	12123				
	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース				
	③通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略):2回	2				
	④通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	Α				

● お知らせ

●通報先2、通報先3を設定すると((全P30)、通報先1→通報先2→通報先1→通報先2→通報先2→通報先3の順に通報します。(お買い求め時の設定) 通報先の設定がない場合は、通報を行いません。

システムデータ設定ー

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

	: 設定した他を書き込んでおくと使利です。 					
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め時 の設定* ¹	ユーザ 設定値* ²		
P27 (センサ4通報) 12123スペース2A	①通報順序	通報する順序を設定する ①~②:通報宛先1~9	12123			
1 2 34	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース			
	③通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略):2回	2			
	④通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	Α			
P28 (電池切れ通報) 12123スペース2A	①通報順序	通報する順序を設定する ①~②:通報宛先1~9	12123			
1 2 34	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース			
	③通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略):2回	2			
	④通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	А			
P29 (相談通報) 12123スペース2A	①通報順序	通報する順序を設定する ①~②:通報宛先1~9	12123			
12123X\\—X2A \	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース			
	③通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略):2回	2			
	④通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	А			
P30 (定時通報) 12123スペース2A	①通報順序	通報する順序を設定する ①~②:通報宛先1~9	12123			
	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース			
	③通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略):2回	2			
	④通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	А			

ワンポイント

●スペース、Aを入力するには(GP34)

	・設定した他を書き込んでのくと使利です。				
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め時 の設定 ^{*1}	ユーザ 設定値* ²	
P31(生活周期異常 通報)	①通報順序	通報する順序を設定する ①~②:通報宛先1~9	12123		
12123スペース2A 	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース		
	③通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略):2回	2		
	④通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	А		
P32(停電/復電通報)	①通報順序	通報する順序を設定する ①~②:通報宛先1~9	12123		
121237~72A	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース		
	③通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略):2回	2		
	④通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	А		
P33 (外出/帰宅通 報)	①通報順序	通報する順序を設定する ①~⑨:通報宛先1~9	12123		
12123スペース2A 	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース		
	③通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略): 2回	2		
	④通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定するA:全宛先に通報して終了する(省略):1宛先に通報して終了する	Α		
P34(テスト通報) 9スペース1	①通報順序	通報する順序を設定する ①~②:通報宛先1~9	9		
1 2 3 4	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース		
	③通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略): 2回	1		
	④通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	なし		

システムデータ設定一覧

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め時 の設定 ^{*1}	ユーザ 設定値 ^{*2}		
P35(ワイヤレスセ ンサグループ1通報)	①通報順序	通報する順序を設定する ①~②:通報宛先1~9	12123			
12123スペース2A 上ナーリー ① ② ③4	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース			
	③通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略): 2回	2			
	④通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	Α			
P36(ワイヤレスセ ンサグループ2通報)	①通報順序	通報する順序を設定する ①~②:通報宛先1~9	12123			
12123スペース2A	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース			
	③通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略):2回	2			
	④通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	А			
P37(ワイヤレスセ ンサグループ3通報)	①通報順序	通報する順序を設定する ①~⑨:通報宛先1~9	12123			
12123スペース2A 	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース			
U & 9/4	③通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略):2回	2			
	④通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	А			
P38(ワイヤレスセ ンサグループ4通報)	①通報順序	通報する順序を設定する ①~⑨:通報宛先1~9	12123			
12123スペース2A	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース			
	③通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略):2回	2			
	④通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	А			

ワンポイント

●スペース、Aを入力するには(©P34)

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め時 の設定 ^{*1}	ユーザ 設定値* ²
P39(ペンダント電 池切れ通報)	①通報順序	通報する順序を設定する ①~②:通報宛先1~9	12123	
12123スペース2A	②スペース	通報回数を設定する場合は、スペースを入 力する	スペース	
	③通報回数	通報回数を設定する ①:無限 ①~②:1~9回 (省略): 2回	2	
	④通報終了タイミング	通報を終了するタイミングを設定する A:全宛先に通報して終了する (省略):1宛先に通報して終了する	А	

相手の方を呼び出す時間の設定

相手の方を呼び出す時間を設定します。

- *1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。
- *2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定*1	ユーザ 設定値* ²
P40 6000000 1 1 固定	①呼び出し時間	相手の方を呼び出す時間を設定する ①:10秒 ②:20秒 ③:30秒 ④:40秒 ⑤:50秒 ⑥:60秒	6	
	固定	必ず①①①①①①②②を入力する	0000000	0000000

システムデータ設定一覧

通報音声メッセージの録音

音声通報時またはワイヤレスセンサ通報時の音声メッセージを録音します。

- *1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。
- *2:録音した内容を書き込んでおくと便利です。

設定番号	設定内容/システムデータ	お買い求め時 の設定* ¹	録音内容*2
P41(録音音声1)	録音音声1を録音する(約20秒)	なし	
P42(録音音声2)	録音音声2を録音する(約20秒)	なし	
P43(録音音声3)	録音音声3を録音する(約20秒)	なし	
P44(録音音声4)	録音音声4を録音する(約20秒)	なし	
P45 (録音音声5)	録音音声5を録音する(約20秒)	なし	
P46(録音音声6)	録音音声6を録音する(約20秒)	なし	
P47(録音音声7)	録音音声7を録音する(約20秒)	なし	
P48 (録音音声8)	録音音声8を録音する(約20秒)	なし	

ワンポイント

●音声を録音するには

音声を録音するときは、次のように操作します。

- ① SL-10号BOXの電池カバー内部の登録スイッチを先のとがったもので約3秒間押します。 電源ランプが点滅し、「プー」という登録音が鳴ります。
- ② SL-10号BOXに接続した電話機のハンドセットを取りあげます。 電源ランプが点灯し、「ピー、〇年〇月〇日〇時〇分です。システムデータを設定します」という音声案内がハンドセットから聞こえます。
- ③ 設定番号(41~48)を入力し、(#)を押します。
 - ・録音がされている場合は、「(例) P41は、(録音されているメッセージ) です」がハンドセットから聞こえます。
 - ・録音がされていない場合は、「(例) P41は、録音はありません」という音声案内がハンドセットから聞こえます。
- ④ (1)(#)を押します。
 - 「録音を開始します。ピーという音のあとにメッセージをどうぞ」という音声案内のあと、「ピー」という音がハンドセットから聞こえます。
- ⑤ 音声メッセージを録音します。
- ⑥ (世)を押すと録音を終了します。(世)を押さないときは、録音開始から約20秒たつと自動的に録音を終了します。

「ピー」という完了音のあとに「(例) P41は、(録音されているメッセージ) です」がハンドセットから聞こえますので、必ず録音内容を確認してください。

Lモード対応通信機器やナンバー・ディスプレイ対応通信機器をご利用の場合は、手順①で「プー」という登録音が鳴ってから約3秒後にハンドセットを取りあげてください。

●録音したメッセージを通報に使用するには

音声通報時のメッセージは「通報方式」(②P29)と「録音音声フレーズの設定」(③P50)で設定します。

ワイヤレスセンサ通報時のメッセージは「ワイヤレスセンサ通報時の録音メッセージの設定」で設定します。(『P43)



(√□) ワンポイント

- **)録音されているメッセージを確認するには** 手順③で、録音されているメッセージを確認したあとに(#)を押します。 手順③の設定番号入力待ちに戻ります。
- ●録音を中止するには

[とめる]を押すか、電話機のハンドセットを置きます。

手順⑤で、音声メッセージを録音中にとめるを押したときは、とめるを押すまでのメッセージが 録音されます。

手順⑤で、音声メッセージを録音中に電話機のハンドセットを置いたときは、電話機のハンドセッ トを置くまでのメッセージが録音されます。



動り お知らせ

- ●新しいメッセージを録音すると、前のメッセージは上書きされます。
- ●録音音声フレーズの設定(☞P50)で「録音音声1」~「録音音声8」を選択していても、音 声が録音されていない場合は、音声合成メッセージが送出されます。

ペンダントの設定

ペンダントをワイヤレスセンサに設定します。

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

設定番号	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め時の設定*1	ユーザ設定値* ²
P50 00000000 1111111 102345678 00000000 1111111 900123456	 ①ペンダント1 ②ペンダント2 ③ペンダント3 ④ペンダント4 ⑤ペンダント5 ⑥ペンダント6 ⑦ペンダント7 ⑧ペンダント8 ⑨ペンダント9 ⑩ペンダント10 ⑪ペンダント11 ⑫ペンダント12 ⑬ペンダント13 ⑭ペンダント14 ⑮ペンダント15 ⑯ペンダント16 	ペンダント1~16をワイヤレスセンサとして使用するからうかを設定する(1~16桁目にそれぞれ設定する) ①:ペンダントとして使用 ①:ワイヤレスセンサグループ2として使用 ③:ワイヤレスセンサグループ3として使用 3:ワイヤレス使用 ④:ワイヤレス使用 4:ワイヤレスセカリカループ4として使用	000000000000000000000000000000000000000	

システムデータ設定一覧

ワイヤレスセンサグループの通報の設定

ワイヤレスセンサグループ1~4によって通報するかどうかを設定します。また、通報に使用するメッセージを設定します。

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

ALCO CE				
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定* ¹	ユーザ 設定値 ^{*2}
P51	①ワイヤレスセンサグルー プ1の通報の可否	ワイヤレスセンサグループ1〜4で通報する かどうかを設定する(1〜4桁目にそれぞれ		
12345678	②ワイヤレスセンサグルー プ2の通報の可否	設定する) ①:通報しない ①:通報する	1111	
	③ワイヤレスセンサグルー プ3の通報の可否	()・超報する	1111	
	④ワイヤレスセンサグルー プ4の通報の可否			
	⑤ワイヤレスセンサグルー プ1の音声フレーズ	ワイヤレスセンサグループ1~4で使用する メッセージを選択する(5~8桁目にそれぞれ設定する)		
	⑥ワイヤレスセンサグルー ブ2の音声フレーズ	①:「ワイヤレスセンサ(1~16) 異常」①:「火災発生」②:「ガスもれ発生」③:「盗難発生」	0000	
	⑦ワイヤレスセンサグルー プ3の音声フレーズ	④:「地震がきます」⑤:「呼び出し中です」⑥:「センサが動作しました」	0000	
	®ワイヤレスセンサグルー プ4の音声フレーズ	(7):「異常発生」⑧:メッセージなし(「こちらは(電話番号)です」と通報する)⑨:メッセージなし		



ワンポイント

●録音した音声メッセージを使用するには ワイヤレスセンサ通報時に、録音した音声メッセージを使用することもできます。(□-P43)

「ワイヤレスセンサ通報時の録音メッセージの設定

ワイヤレスセンサ通報時に使用する録音音声メッセージを設定します。

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です

	*²:設定した値を書き込んでおくと便利です。 			
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定*1	ユーザ 設定値* ²
P52 0000000 1111 ①②③④ 固定	①ワイヤレスセンサグルー プ1の録音音声	ワイヤレスセンサグループ1で使用する録音音声を選択する ①:なし ①:録音音声1 ②:録音音声2 ③:録音音声3 ④:録音音声4 ⑤:録音音声5 ⑥:録音音声6 ⑦:録音音声7 ⑧:録音音声8	0	
	②ワイヤレスセンサグルー プ2の録音音声	ワイヤレスセンサグループ2で使用する 録音音声を選択する ①:なし ①:録音音声1 ②:録音音声2 ③:録音音声3 ④:録音音声4 ⑤:録音音声5 ⑥:録音音声6 ⑦:録音音声7 ⑧:録音音声8	0	
	③ワイヤレスセンサグルー プ3の録音音声	ワイヤレスセンサグループ3で使用する 録音音声を選択する ①:なし ①:録音音声1 ②:録音音声2 ③:録音音声3 ④:録音音声4 ⑤:録音音声5 ⑥:録音音声6 ⑦:録音音声7 ⑧:録音音声8	0	
	④ワイヤレスセンサグルー プ4の録音音声	ワイヤレスセンサグループ4で使用する 録音音声を選択する ①:なし ①:録音音声1 ②:録音音声2 ③:録音音声3 ④:録音音声4 ⑤:録音音声5 ⑥:録音音声6 ⑦:録音音声7 ⑧:録音音声8	0	
	固定	必ず①①①①を入力する	0000	0000

別 お知らせ

- ●通報音声メッセージを録音していない場合に「録音音声1」~「録音音声8」に設定したときは、 音声合成メッセージが送出されます。
- **●通報音声メッセージを録音している場合でも「なし」に設定したときは、音声合成メッセージ** が送出されます。

システムデータ設定ー

ワイヤレスセンサ通報時の接点出力の設定

ワイヤレスセンサ通報時の接点出力の有無を設定します。

- *1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。
- *2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定*1	ユーザ 設定値 ^{*2}
P53	①ワイヤレスセンサグルー プ1の接点出力の有無	ワイヤレスセンサグループ1〜4の接 点出力の有無を設定する		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	②ワイヤレスセンサグルー プ2の接点出力の有無	(1∼4桁目にそれぞれ設定する) ③: なし (1): あり	1111	
	③ワイヤレスセンサグルー プ3の接点出力の有無	() . 8 9	1111	
	④ワイヤレスセンサグループ4の接点出力の有無			
	固定	必ず①①①①を入力する	0000	0000

ワイヤレスセンサグループのモードの設定

ワイヤレスセンサグループのセンサモードを設定します。

- *1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。
- *2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定 ^{*1}	ユーザ 設定値 ^{*2}	
P54 0000000 1111 1234 固定	①ワイヤレスセンサグルー ブ1のセンサモード	ワイヤレスセンサグループ1のセンサモードを設定する ①:センサ ①:定時通報連動 ②:生活周期異常通報連動	0		
	②ワイヤレスセンサグルー ブ2のセンサモード	ワイヤレスセンサグループ2のセンサモードを設定する ①:センサ ①:定時通報連動 ②:生活周期異常通報連動	0		
	③ワイヤレスセンサグルー ブ3のセンサモード	ワイヤレスセンサグループ3のセンサモードを設定する ①:センサ ①:定時通報連動 ②:生活周期異常通報連動	0		
	④ワイヤレスセンサグルー プ4のセンサモード	ワイヤレスセンサグループ4のセンサモードを設定する ①:センサ ①:定時通報連動 ②:生活周期異常通報連動	0		
	固定	必ず①①①①を入力する	0000	0000	

データIDコードの登録

通報先にセンタ装置の電話番号を登録した場合は、データIDコードを登録しま す。

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

設定番号(例)	設定内容/システムデータ	お買い求め時 の設定*1	ユーザ 設定値* ²
P71	センタ装置に伝えるデータIDコードを登録する		
01234567	(最大16桁)	なし	
	@~@		

こちらの電話番号の登録

通報先にこちらの電話番号を伝えるために、電話番号を登録します。

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

設定番号(例)	設定内容/システムデータ	お買い求め時 の設定* ¹	ユーザ 設定値* ²
P72	音声による通報で使用するこちらの電話番号を登録する		
0312345678	(最大16桁)	なし	
	◎~⑨、*、#、スペース		

ワンポイント

*、#、スペースを入力するには

電話機の次のボタンを押して入力します。スペースも桁数に含まれます。

: () (1) と押します。音声案内は「アスター」です。

#:(*)(2)と押します。音声案内は「シャープ」です。

スペース:(★)(5)と押します。音声案内は「スペース」です。通報先にこちらの電話番号を伝え るときの音声案内は「の」です。



動 お知らせ

- ●データIDコードは工事者に確認してください。
- ●通報先にセンタ装置の電話番号を登録しない場合は、データIDコードを登録しないでください。
- ●システムデータの設定で、データIDコードを1~15桁入力した場合は、最後に(#)を押します。
- ●システムデータの設定で、データIDコードを入力しないで∰を押した場合は、データIDコー ドが消去されます。
- **●システムデータの設定で、こちらの電話番号を1~15桁入力した場合は、最後に(#)を押します。**
- ●システムデータの設定で、こちらの電話番号を入力しないで(#)を押した場合は、こちらの電 話番号が消去されます。



STOP お願い

▶電話番号は必ず市外局番から登録してください。

システムデータ設定ー

暗証番号の設定

暗証番号を設定します。

- *1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。
- *2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

設定番号(例)	設定内容/システムデータ	お買い求め時の 設定* ¹	ユーザ 設定値 ^{*2}
P73 0 0 0 0	暗証番号を登録する(最大16桁) ①~②	なし	



のり お知らせ

- ●システムデータの設定で、暗証番号を1~15桁入力した場合は、最後に(弁)を押します。
- **●システムデータの設定で、暗証番号を入力しないで⊕を押した場合は、暗証番号が消去され** ます。

応答後ガイダンス送出待ち時間、音声検出確定時間の設定

応答後ガイダンス送出待ち時間、音声検出確定時間を設定することにより、フ リーダイヤルなどの極性反転をしない電話番号に通報したときや極性反転をし ない回線をご利用の場合でも通報先の応答を認識し、通報メッセージを送出す ることができます。

- *1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。
- *2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定* ¹	ユーザ 設定値 ^{*2}
P76 10000000 1	①応答後ガイダンス送出待 ち時間	応答後、通報メッセージを送出するまでの 待ち時間を設定する ① : 5秒 ① : 9.5秒	1	
	②音声検出確定時間	音声検出確定時間を設定する ①: 250 ms ①: 600 ms ②: 1秒 ③: 2秒 ④: 3秒 ⑤: 4秒	0	
	固定	必ず①①①①①①を入力する	000000	000000



のり お知らせ

- **●**「②音声検出確定時間」は、通報先の音声を連続して検出する時間を設定します。設定した時 間音声を連続して検出すると通報先が応答したと判定し、通報メッセージを送出します。
- ●通報先の音声を検出できない場合は、「①応答後ガイダンス送出待ち時間」に設定した時間が 経過すると通報メッセージを送出します。通報先が応答したあとの状態によっては、通報メッ セージを送出するまでの待ち時間が長くなることがあります。

定時通報の設定

設定した時刻になると定時通報が起動するように、通報間隔の単位と通報周期 を設定します。

通報しない場合は、「①定時通報開始日時」の日に00を設定します。 ご使用のSL-10号BOXや電話回線に異常がないことを確認するために、定時通報を実施することをお勧めいたします。

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

	・改定した他で言うとかくのくと使わくす。				
設定番号(例)	項目	設定内容	ミ /システムデータ	お買い求め 時の設定*1	ユーザ 設定値* ²
P81 0000000001 0	①定時通報開始日 時	定時通報を開始す る日、時、分を設		00	
		定する 時 (24時間制) ① ①~② ③:00~23時	00		
		分 ①①~⑤②:00~59分	00		
	②通報間隔単位	通報間隔の単位を記 ①:xx日後に通幸 ①:xx時間後に返	服する	0	
	③通報周期	①①:1日後に通②②:2日後に通:②③:23日後に②④:24日後に	回に設定した場合) 回報する 通報する 通報する 通報する しに設定した場合) 正通報する 正通報する に通報する	01	
	固定	必ず①を入力する	,	0	0

システムデータ設定一覧

生活周期異常通報(見守り機能)の設定

生活周期異常通報の開始時刻と終了時刻、検出方法、センサの検出回数を設定します。2種類の設定方法があります。

生活周期異常通報の開始時刻と終了時刻を設定し、開始時刻と終了時刻の間に設定した回数以上センサが動作したとき、または設定した回数以上センサが動作しないときに通報を行う場合の設定です。通報しない場合は、「①生活周期開始時刻」と「②生活周期終了時刻」に00を設定します。

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定*1	ユーザ 設定値* ²
P82	固定	必ず①①を入力する	00	00
0000000001 	①生活周期開始時刻	開始時刻を設定する(24時間制) ① ① ~② ③:00~23時	00	
	②生活周期終了時刻	終了時刻を設定する(24時間制) ① ① ~② ③:00~23時	00	
	固定	必ず①①を入力する	00	00
	③生活周期異常通報 での検出方法	生活周期異常通報での検出方法を設定する ①:未満 ①:以上	0	
	④センサの検出回数	センサの検出回数を設定する ①:1回 ②:3回 ③:5回 ④:10回 ⑤:20回 ⑥:50回 ⑦:100回 ⑧:150回 ⑨:200回	1	

一定間隔時間内のセンサの動作を監視し、その時間内に設定した回数以上センサが動作したとき、または設定した回数以上センサが動作しないときに通報を 行う場合の設定です。

通報しない場合は、「①通報開始日時」に00000を設定します。

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定 ^{*1}	ユーザ 設定値* ²
P82 000000000001 1 2 34	①通報開始日時	通報開始日時を設定する(24時間制) ○○日○○時○○分 (例)19日8時15分に設定する場合 190815	000000	
	②通報を監視する時 間間隔	通報を監視する時間間隔を設定する ① ① ~ ② ⑧:01~48時間	00	
	③生活周期異常通報 での検出方法	生活周期異常通報での検出方法を設定する ①:未満 ①:以上	0	
	④センサの検出回数	センサの検出回数を設定する ①:1回 ②:3回 ③:5回 ④:10回 ⑤:20回 ⑥:50回 ⑦:100回 ⑧:150回 ⑨:200回	1	

センサやペンダント電池切れ通報可否、センサ用電源供給の設定

センサ1~4によって通報するかどうかや、ペンダントの電池切れのときに通報するかどうかを設定します。また、センサ用の電源供給のオン/オフを設定します。

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定*1	ユーザ 設定値* ²
P83 1 1 1 1 1 0 0 0 	① センサ1の通 報の可否	センサ1で通報をするかどうかを設定する ① : 通報しない ① : 通報する	1	
	② センサ2の通 報の可否	センサ2で通報をするかどうかを設定する ① : 通報しない ① : 通報する	1	
	③ センサ3の通 報の可否	センサ3で通報をするかどうかを設定する ① : 通報しない① : 通報する	1	
	④ センサ4の通 報の可否	センサ4で通報をするかどうかを設定する ① : 通報しない ① : 通報する	1	
	⑤ペンダント電池切れ通報	ペンダントの電池切れ通報をするかどうかを設定する ③ : 通報しない ① : 通報する	1	
	⑥センサ用電源 供給	センサに電源を供給するかどうかを設定する ①:オフ ①:オン	0	
	固定	必ず①①を入力する	00	00

システムデータ設定ー

録音音声フレーズの設定

音声通報時の各通報で、録音した音声メッセージを使用するように設定します。

- *1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。
- *2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

		**:設定した値を書き込んでおくと使利	IJ C 9 。	
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定 ^{*1}	ユーザ 設定値* ²
P89 0000000 1 1 1 1 1 1 1 02345678	①緊急通報メッセージ	緊急通報で使うメッセージを設定する ①:なし ①:録音音声1 ②:録音音声2 ③:録音音声3 ④:録音音声4 ⑤:録音音声5 ⑥:録音音声6 ⑦:録音音声7	0	
	②リモートスイッチS2通報メッ セージ	リモートスイッチS2による通報で使 うメッセージを設定する ①:なし ①:録音音声1 ②:録音音声2 ③:録音音声3 ④:録音音声4 ⑤:録音音声5 ⑥:録音音声6 ⑦:録音音声7	0	
	③ペンダント通報メッセージ	ペンダントによる通報で使うメッセージを設定する ①:なし ①:録音音声1 ②:録音音声2 ③:録音音声3 ④:録音音声4 ⑤:録音音声5 ⑥:録音音声6 ⑦:録音音声7	0	
	④センサ1異常通報メッセージ	センサ1による通報で使うメッセージを設定する ①: なし ①: 録音音声1 ②: 録音音声2 ③: 録音音声3 ④: 録音音声4 ⑤: 録音音声5 ⑥: 録音音声6 ⑦: 録音音声7	0	
	⑤センサ2異常通報メッセージ	センサ2による通報で使うメッセー ジを設定する ①:なし ①:録音音声1 ②:録音音声2 ③:録音音声3 ④:録音音声4 ⑤:録音音声5 ⑥:録音音声6 ⑦:録音音声7	0	
	⑥センサ3異常通報メッセージ	センサ3による通報で使うメッセー ジを設定する ①:なし ①:録音音声1 ②:録音音声2 ③:録音音声3 ④:録音音声4 ⑤:録音音声5 ⑥:録音音声6 ⑦:録音音声7	0	

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定 ^{*1}	ユーザ 設定値 ^{*2}
P89 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8	⑦センサ4異常通報メッセージ	センサ4による通報で使うメッセージを設定する ①: なし ①: 録音音声1 ②: 録音音声2 ③: 録音音声3 ④: 録音音声4 ⑤: 録音音声5 ⑥: 録音音声6 ⑦: 録音音声7	0	
	⑧相談通報メッセージ	相談通報で使うメッセージを設定する ①:なし ①:録音音声1 ②:録音音声2 ③:録音音声3 ④:録音音声4 ⑤:録音音声5 ⑥:録音音声6 ⑦:録音音声7	0	

かわらせ

- ●通報音声メッセージを録音していない場合に「録音音声1」~「録音音声8」に設定したときは、 音声合成メッセージが送出されます。
- ●通報音声メッセージを録音している場合でも「なし」に設定したときは、音声合成メッセージ が送出されます。

システムデータ設定・

ダイヤル種別、外線着信、 常夜灯の設定

使用する電話回線のダイヤル種別、SL-10号BOXとSL-10号ハンドフリーボッ クスの外線着信、ランプ表示、キータッチ音について設定します。

- *1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。
- *2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

		**:設定した値を書き込んでおくと便利	109.	
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定*1	ユーザ 設定値* ²
P90 31301100 ①23閏45 閏	①ダイヤル種別	電話回線の種別を設定する ①: PB ①: DP (10PPS) ②: DP (20PPS) ③: 自動	3	
定定定	②SL-10号BOXの着信設定	SL-10号BOXで着信するかどうかを設定 する ①:着信なし ①:着信あり ②:ポタン使用不可(着信しない)	1	
	③SL-10号 ハンドフリー ボックスの着信設定	SL-10号ハンドフリーボックスで着信するかどうかを設定する ①:着信なし ①:SL-10号ハンドフリーボックス1着信あり ②:SL-10号ハンドフリーボックス2着信あり ③:SL-10号ハンドフリーボックス1、SL-10号ハンドフリーボックス2着信あり	3	
	固定	必ず①を入力する	0	0
	④電源ランプ、常夜灯の点 灯/消灯	電源ランプ、常夜灯の点灯/消灯を設定する ①:電源ランプ消灯、常夜灯消灯 ①:電源ランプ点灯、常夜灯消灯 ②:電源ランプ点灯、常夜灯点灯 ②:電源ランプ点灯、常夜灯点灯 ③:電源ランプ点灯、常夜灯点灯	1	
	⑤キータッチ音	キータッチ音を鳴らすかどうかを設定する ①:なし ①:あり	1	
	固定	必ず①①を入力する	00	00

覧

動 お知らせ

- ●着信自動応答(☞P54)を「応答可」に設定していると、「②SL-10号BOXの着信設定」を「着信なし」または「ボタン使用不可」に設定し、SL-10号ハンドフリーボックスの着信設定を「着信なし」に設定していても着信自動応答をします。
- ●「①ダイヤル種別」の設定を「自動」に設定している場合は、以下のときに、ご利用になっている電話回線のダイヤル種別を判別して、ダイヤル種別を自動設定します。お買い求め時は「自動」に設定されています。
 - ・お買い求め後、最初の通報のとき
 - ・「お買い求め時の設定に戻すには(初期化)」(♂P72)を行ったあと、最初の通報のとき
 - ・停電時に電池パックの電池残量がなくなり、停電が復旧したあと、最初の通報のとき
 - ・テスト通報(♂P21) のとき
- ●「①ダイヤル種別」の設定を「自動」以外から「自動」に設定した場合は、必ずテスト通報 (②P21)を行い、ダイヤル種別を自動設定してください。

STOP お願い

- ●Lモードをご契約の場合は、ダイヤル種別の自動判別ができませんので、ご利用になっている 電話回線に合わせてダイヤル種別を設定してください。
- ●電話回線のダイヤル種別契約を変更する際は、必ず事前に工事者に確認してください。契約を変更すると正常に通報できなくなる場合があります。

システムデータ設定ー

自動応答、テレコントロールの設定

着信自動応答、テレコントロールについて設定します。

- *1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。
- *2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

		・改定した他を言さ込んでのへと使作	1 (9)	
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定*1	ユーザ 設定値* ²
P91 10903000 111111 12 3 4567	①着信自動応答	着信自動応答するかどうかを設定する ①: 応答不可 ①: 応答可(応答メッセージあり) ②: 応答可(応答メッセージなし)	1	
	②着信自動応答の暗証番号 認証	着信自動応答時に暗証番号認証をするか どうかを設定する ① : 暗証番号認証なし ① : 暗証番号認証あり	0	
	③着信自動応答の遅延時間	着信自動応答時の応答遅延時間を設定する ① ① : 即応答 ② ① ~ ② ② : 1~99秒	90	
	④着信自動応答のハンドフ リー通話時間	着信自動応答時のハンドフリー通話の時間を設定する ①:無限 ①~②:1~9分	3	
	⑤着信自動応答のハンドフ リー通話時の外付け電話 機への転送		0	
	⑥着信自動応答端末	着信自動応答する端末を設定する ①: SL-10号BOX ①: SL-10号/ハンドフリーボックス1 ②: SL-10号/ハンドフリーボックス2	0	
	⑦テレコントロール待ち時間、暗証番号入力待ち時間	テレコントロール待ち時間、暗証番号入 力待ち時間を設定する ①:30秒 ①:1分 ②:3分	0	



ワンポイント

●着信自動応答の暗証番号認証設定について

「暗証番号認証なし」に設定すると、応答メッセージのあと、ハンドフリー通話の状態でテレコン トロールが可能になります。「暗証番号認証あり」に設定すると、応答メッセージのあと、スピー カ受話(マイクオフ)の状態で暗証番号入力待ちとなります。

STOP お願い

●周囲が騒がしいときは、着信に自動応答したあとに相手の方が電話を切っても通話が切れない。 ことがありますので、「④着信自動応答のハンドフリー通話時間」は「1~9分」に設定し、「無 限」は設定しないでください。

一夕通報方式の設定

データ通報方式について設定します。

- *1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

	$^{st 2}$:設定した値を書き込んでおくと便利です。			
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定*1	ユーザ 設定値* ²
P92 00021411 ①固②③④固⑤⑥ 定 定	①警報送出	警報音、警報メッセージを送出するかどうかを設定する ① : 警報音 + 警報メッセージ ① : 警報音のみ ② : 無音/無点灯 警報音と警報メッセージを送出しない 優先通報による強制切断時のメッセージを 送出しない 非常ランプ、相談ランプ、電源ランプが点 減しない 通報後ハンドフリー通話にならない(マイクのみオン)	0	
	固定	必ず①を入力する	0	0
	②音声通報時の通報 完了判定	音声通報時に通報が完了したことを判定する方法を設定する ① : 通常の完了判定 ① : プッシュ信号受信で完了判定	0	
	③音声通報時のメッ セージ繰り返し数	1	2	
	④ダイヤルトーン未 検出時の動作	ダイヤルトーン未検出時の動作を設定する ① : 通報開始 ① : 切断動作	1	
	固定	必ず④を入力する	4	4
	⑤優先通報による強制 切断 時の メッセージの有無	優先通報による強制切断時のメッセージの有無を設定する ① : メッセージなし ① : メッセージあり	1	
	⑥テレコントロール 機能の有無	テレコントロール機能の有無を設定する ①: テレコントロールなし、リモートメンテナンス機能あり ①: テレコントロールあり、リモートメンテナンス機能あり ②: テレコントロールあり、リモートメンテナンス機能なし ③: テレコントロールなし、リモートメンテナンス機能なし	1	

かかい お知らせ

●「①警報送出」を「無音/無点灯」に設定した場合は、「⑤優先通報による強制切断時のメッセー ジの有無」を「メッセージあり」に設定していても、優先通報による強制切断時のメッセージ を送出しません。

システムデータ設定-

接点出力方式、定時通報判定、 通報の有無の設定

外部出力機器への接点出力、定時通報の判定、通報の有無について設定します。

- *1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。
- *2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

- ・設定した他を書さ込んでのくと使利です。				
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定*1	ユーザ 設定値* ²
P93 00001100 1111111 02345678	①外部接点出力1 の動作モード	外部接点出力1の動作モードを設定する ①:通報動作から通報完了まで ①:通報遅延終了後、通報開始から通報完了まで ②:相手応答から通報完了まで ③:センサ1入力に連動しメーク ④:センサ2入力に連動しメーク ⑤:センサ4入力に連動しメーク ⑥:センサ4入力に連動しメーク	0	
	②外部接点出力2 の動作モード	外部接点出力2の動作モードを設定する ①:通報動作から通報完了まで ①:通報遅延終了後、通報開始から通報完了まで ②:相手応答から通報完了まで ③:センサ1入力に連動しメーク ④:センサ2入力に連動しメーク ⑤:センサ4入力に連動しメーク ⑥:センサ4入力に連動しメーク	0	
	③定時通報の条件 設定	定時通報の条件を設定する ① : 毎回通報 ① : 異常時に通報	0	
	0.12-0.2.11	定時通報の異常有無の判定方式を設定する ① : センサ入力なしのとき異常とみなす ① : センサ入力ありのとき異常とみなす	0	
	⑤電池切れ通報	電池切れのときに通報するかどうかを設定する ① : 通報しない ① : 通報する	1	
	⑥相談通報	相談	1	
	⑦停電/復電通報	停電時や停電の復旧時に通報するかどうかを設定する ① : 通報しない ① : 通報する	0	
	8外出/帰宅通報	外出時や帰宅時に通報するかどうかを設定する ① : 通報しない ① : 通報する	0	

通報オプションタイマの設定

通報遅延時間、ハンドフリー通話時間など、通報に関するタイマを設定します。

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

・政定した他を言うとかくのへと反称しまっ				
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定 ^{*1}	ユーザ 設定値* ²
P94 00000033 	①非常、ペンダント、リモートスイッチS2通報遅延時間	非常、ペンダント、リモートスイッチS2 による通報で遅延時間を設定する ① ① ~ ② ② :00~99秒	00	
	②センサ1通報遅延時間	センサ1による通報で遅延時間を設定する ①~⑦:0~9分	0	
	③センサ2通報遅延時間	センサ2による通報で遅延時間を設定する ①~⑦:0~9分	0	
	④センサ3通報遅延時間	センサ3による通報で遅延時間を設定する ①~②:0~9分	0	
	⑤センサ4通報遅延時間	センサ4による通報で遅延時間を設定する ①~⑦:0~9分	0	
	⑥停電通報遅延時間	停電による通報で遅延時間を設定する ①~⑨:1~9分	3	
	⑦ハンドフリー通話時間	ハンドフリー通話の通話時間を設定する ① : 無限 ① ~ ② : 1~9分	3	

STOP お願い

●フリーダイヤルなどへ通報した場合、周囲が騒がしいときは、相手の方が電話を切っても通話が切れないことがありますので、「⑦ハンドフリー通話時間」は「1~9分」に設定し、「無限」は設定しないでください。

システムデータ設定一覧

センサの設定

センサ1~4の検出方法を設定します。

- *1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。
- *2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定*1	ユーザ 設定値* ²
P95 00000004 	①センサ1検出	センサ1の検出方法を設定する ① : メーク ① : ブレーク	0	
	②センサ2検出	センサ2の検出方法を設定する ① : メーク ① : ブレーク	0	
	③センサ3検出	センサ3の検出方法を設定する ③:メーク①:ブレーク	0	
	④センサ4検出	センサ4の検出方法を設定する ①:メーク ①:ブレーク	0	
	⑤センサ1モード	センサ1のモードを設定する ①:センサ ①:定時通報連動 ②:生活周期異常通報連動 ③:通報停止 ④:外出/帰宅スイッチ	0	
	⑥センサ2モード	センサ2のモードを設定する ①:センサ ①:定時通報連動 ②:生活周期異常通報連動 ③:通報停止	0	
	⑦センサ3モード	センサ3のモードを設定する ①:センサ ①:定時通報連動 ②:生活周期異常通報連動 ③:通報停止	0	
	⑧センサ4モード	センサ4のモードを設定する ①:センサ ①:定時通報連動 ②:生活周期異常通報連動 ③:通報停止 ④:リモートスイッチS2	4	

通報音声メッセージの設定

通報時の音声メッセージを設定します。

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

*2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定*1	ユーザ 設定値* ²
P96 00012399 102345678	① 緊 急 通 報 メッセージ	緊急時の音声メッセージを設定する ①:「緊急通報」と通報する ①:「火災発生」と通報する ②:「ガスもれ発生」と通報する ③:「盗難発生」と通報する ④:「地震がきます」と通報する ⑤:「呼び出し中です」と通報する ⑥:「センサが動作しました」と通報する ⑦:「異常発生」と通報する ⑧:メッセージなし(「こちらは(電話番号)です」と通報する) ⑨:メッセージなし	0	
	②リモートス イッチS2の 通 報 メッセージ		0	
	③ペンダント 通報メッセージ	ペンダントで通報するときの音声メッセージを設定する ①:「緊急通報 ペンダント(1~16)」と通報する ①:「火災発生」と通報する ②:「ガスもれ発生」と通報する ③:「盗難発生」と通報する ④:「地震がきます」と通報する ⑤:「呼び出し中です」と通報する ⑥:「センサが動作しました」と通報する ⑦:「異常発生」と通報する ⑧:メッセージなし(「こちらは(電話番号)です」と通報する) ⑨:メッセージなし	0	
	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	センサ1で異常があったときの音声メッセージを設定する ①:「センサ1異常」と通報する ①:「火災発生」と通報する ②:「ガスもれ発生」と通報する ③:「盗難発生」と通報する ④:「地震がきます」と通報する ⑤:「呼び出し中です」と通報する ⑥:「センサが動作しました」と通報する ⑦:「異常発生」と通報する ⑧:メッセージなし(「こちらは(電話番号)です」と通報する) ⑨:メッセージなし	1	

(次ページへつづく)

システムデータ設定ー

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定*1	
P96 00012399 1111111 02345678	⑤センサ2異常通報メッセージ	センサ2で異常があったときの音声メッセージを設定する ①:「センサ2異常」と通報する ①:「火災発生」と通報する ②:「ガスもれ発生」と通報する ③:「盗難発生」と通報する ④:「地震がきます」と通報する ⑤:「呼び出し中です」と通報する ⑥:「センサが動作しました」と通報する ⑦:「異常発生」と通報する ⑧:メッセージなし(「こちらは(電話番号)です」と通報する) ⑨:メッセージなし	2	
	⑥センサ3異常通報メッセージ		3	
	⑦センサ4異常通報メッセージ	センサ4で異常があったときの音声メッセージを設定する ①:「センサ4異常」と通報する ①:「火災発生」と通報する ②:「ガスもれ発生」と通報する ③:「盗難発生」と通報する ④:「地震がきます」と通報する ⑤:「呼び出し中です」と通報する ⑥:「センサが動作しました」と通報する ⑦:「異常発生」と通報する ⑧:メッセージなし(「こちらは(電話番号)です」と通報する) ⑨:メッセージなし	9	
	⑧ 相談通報 メッセージ	相談を押したときの音声メッセージを設定する ①:「相談があります」と通報する ①:「火災発生」と通報する ②:「ガスもれ発生」と通報する ③:「盗難発生」と通報する ④:「地震がきます」と通報する ⑤:「呼び出し中です」と通報する ⑥:「センサが動作しました」と通報する ⑦:「異常発生」と通報する ⑧:メッセージなし(「こちらは(電話番号)です」と通報する) ⑨:メッセージなし	9	

警報音の設定

通報時に警報音を鳴らすかどうかを設定します。

*1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。

	* ² :設定した値を書き込んでおくと便利です。 				
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定*1	ユーザ 設定値* ²	
P97 1111110 1111111 1234667固 定	①非常、リモートス イッチS2	非常を押したとき、リモートスイッチS2を押したときに警報音を鳴らすかどうかを設定する ①:なし ①:あり(警報音1) ②:あり(警報音2)	1		
	②ペンダント	ペンダントの通報ボタンを押したときに警報音を鳴らすかどうかを設定する ①:なし ①:あり(警報音1) ②:あり(警報音2)	1		
	③センサ1	センサ1による通報時に警報音を鳴らすかどうかを 設定する ①:なし ①:あり(警報音1) ②:あり(警報音2)	1		
	④センサ2	センサ2による通報時に警報音を鳴らすかどうかを 設定する ①:なし ①:あり(警報音1) ②:あり(警報音2)	1		
	⑤センサ3	センサ3による通報時に警報音を鳴らすかどうかを 設定する ①:なし ①:あり(警報音1) ②:あり(警報音2)	1		
	⑥センサ4	センサ4による通報時に警報音を鳴らすかどうかを 設定する ①: なし ①: あり (警報音1) ②: あり (警報音2)	1		
	⑦電池切れ	SL-10号BOXやペンダントの電池切れ通報時に警報音を鳴らすかどうかを設定する ①:なし ①:あり(警報音1) ②:あり(警報音2)	1		
	固定	必ず①を入力する	0	0	

システムデータ設定一覧

優先通報選択の設定

使用している回線を強制切断し、通報を優先させるように設定します。

- *1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。
- *2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

	りです。			
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定*1	ユーザ 設定値* ²
P98 1111110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8	①緊急通報	非常やリモートスイッチS2による通報を 優先するかどうかを設定する ①:優先しない ①:優先する	1	
	②ペンダントによる通報	ペンダントでの通報を優先するかどうかを 設定する ①:優先しない(ペンダント1~16) ①:優先する(ペンダント1~16) ②:優先する(ペンダント1~10) 優先しない(ペンダント11~16)	1	
	③センサ1異常通報	センサ1による通報を優先するかどうかを 設定する ①:優先しない ①:優先する	1	
	④センサ2異常通報	センサ2による通報を優先するかどうかを 設定する ①:優先しない ①:優先する	1	
	⑤センサ3異常通報	センサ3による通報を優先するかどうかを 設定する ①:優先しない ①:優先する	1	
	⑥センサ4異常通報	センサ4による通報を優先するかどうかを 設定する ①:優先しない ①:優先する	1	
	⑦電池切れ通報	SL-10号BOXやペンダントの電池切れ通報 を優先するかどうかを設定する ①:優先しない ①:優先する	1	
	⑧相談通報	相談通報を優先するかどうかを設定する ①:優先しない ①:優先する	0	



ワンポイント

●「優先しない」に設定した場合は

緊急通報優先機能は、はたらきません。


SL-10号BOXに接続した電話機でお話し中に緊急通報が行われたときは、通話終了後に通報を行います。電話がかかってきているときに緊急通報が行われた場合は、電話の呼び出しが止まったあと、またはかかってきた電話の通話が終わったあとに通報を行います。

接点出力の設定

接点出力の有無について設定します。

- *1:お買い求め時の設定は、設定番号ごとの初期状態での値です。
- *2:設定した値を書き込んでおくと便利です。

* ² :設定した値を書き込んでおくと便利です。 				
設定番号(例)	項目	設定内容/システムデータ	お買い求め 時の設定*1	ユーザ 設定値* ²
P99 1111110 	①非常、リモートス イッチS2	非常を押したとき、リモートスイッチS2を押したときの接点出力の有無を設定する ①:なし ①:あり	1	
	②ペンダント	ペンダントを押したときの接点出力の有無を設定する ③:なし ①:あり	1	
	③センサ1	センサ1による通報時の接点出力の有無を設定する ①:なし ①:あり	1	
	④センサ2	センサ2による通報時の接点出力の有無を設定する ①: なし ①: あり	1	
	⑤センサ3	センサ3による通報時の接点出力の有無を設定する ①: なし ①: あり	1	
	⑥センサ 4	センサ4による通報時の接点出力の有無を設定する ①: なし ①: あり	1	
	⑦電池切れ	SL-10号BOXやペンダントの電池切れ通報時の接点出力の有無を設定する ③: なし①: あり	1	
	⑧相談通報	相談通報時の接点出力の有無を設定する ①:なし ①:あり	0	



亚	完	45 1
区		173

センタ装置に接続して利用するには	(基本設定)…66
火災センサとして利用するには・・・・	•••••68
見守り装置として利用するには・・・・	•••••7(

センタ装置に接続して利用するには(基本設定)

通報先にセンタの電話番号を登録して、緊急時にセンタへ通報できる ように設定します。

緊急時に通報する

- 非常を押します。
 - プロープログログログログ スピーカから「ピーポー、ピーポー、緊急通報」という警報音と警報メッセージが流れ、電源ランプと非常ランプが点滅します。

通報先に電話がつながると非常ランプが点灯し、「こちらは(電話番号)です。緊急通報。緊急通報。ピー、ピー」という通報メッセージがスピーカからとセンタ装置の両方に流れます。 応答ランプが点灯します。

- ② マイクに向かってお話しします。 通報メッセージが終わったあとにお話しください。
- **お話しが終わったら、とめるを押します。** 非常ランプと応答ランプが消え、電源ランプが点灯し、通報を終了します。



動 お知らせ

●特別な許可がないかぎり、通報先の電話番号に110番、119番、118番は登録しないでください。

基本設定をする

日付と時刻を設定する(CP14)

SL-10号BOXの日付と時刻を設定します。

設定値を下記の欄に記入してお使いください。

1 P00

時計データ

(例) 2009年7月1日12時12分の場合



こちらの電話番号を登録する((テP16)

通報先に伝えるために、こちらの電話番号を登録します。

設定値を下記の欄に記入してお使いください。

2 P72

こちらの電話番号

(例) 0312345678の場合

0302345678

こちらの電話番号

通報先の電話番号を登録する((アP18)

通報先1にセンタの電話番号を登録します。

設定値を下記の欄に記入してお使いください。

3 | P01

通報先1

(例) 電話番号が0312341111で通報方式が「データ通報 (SL5手順)」の場合

0302340000 34

電話番号

通報方式

データIDコードを登録する(テP20)

センタに伝えるデータIDコードを登録します。

設定値を下記の欄に記入してお使いください。

4

P71 データIDコード

(例) 01234567の場合

00234567#


データIDコード 確定

通報できることを確認する(今P21) 5

センタに通報できることを確認します。

火災センサとして利用するには

SL-10号BOXのセンサ端子に市販の火災センサを接続すると、火災センサが異常を感知したときに登録した通報先に通報することができます。SL-10号BOXには、センサを最大4台接続できます。



- センサ1に接続した火災センサが火災を検知します。
- スピーカから「ピーポー、ピーポー、ピーポー、火災発生」という警報音と警報メッセージ が流れ、電源ランプが点滅します。

通報先に電話がつながると、「こちらは(電話番号)です。火災発生。火災発生。ピー、ピー」という通報メッセージがスピーカからと相手の方の両方に流れます。 応答ランプが点灯します。

- ② マイクに向かってお話しします。 通報メッセージが終わったあとにお話しください。
- お話しが終わったら、とめるを押します。 応答ランプが消え、電源ランプが点灯し、通報を終了します。

かり お知らせ

●特別な許可がないかぎり、通報先の電話番号に110番、119番、118番は登録しないでください。

センサによる通報を設定する

センサ1に火災センサを接続した場合は、次の作業を行います。お買い求め時は、センサ1に火災センサを接続すると、登録してある通報先に火災が発生したことを通報します。

基本設定をする

日付と時刻を設定します。(プP14)

1 こちらの電話番号を登録します。(☞P16)

通報先の電話番号を登録します。(♀P18)

データIDコードを登録します。(GP20)


通報できることを確認します。((テP21)

以下の項目は、設定を変更するときに参照してください。

設定番号	項目	ユーザ設定値	参照先
P24	通報順序、通報回数設定(センサ1通報)		∂ P35
P25	通報順序、通報回数設定(センサ2通報)		∂ P35
P26	通報順序、通報回数設定(センサ3通報)		∵ P35
P27	通報順序、通報回数設定(センサ4通報)		∂ P36
P40	呼び出し時間の設定		∂ P39
P83	センサの通報可否、センサ用電源供給設定		∂P49
P94	通報オプションタイマの設定		ু P57
P95	センサ1~4の設定		∂ P58
P96	通報音声メッセージの設定		∵ P59
P97	警報音の設定		ু P61
P98	優先通報選択の設定		∂ P62
P99	接点出力の設定		∵ P63

見守り装置として利用するには

生活周期異常通報を利用すると、ドアやトイレなどに取り付けたセンサによって、設定した時間内に一度も出入りがなかったときなどに、通報先で異常を察知することができます。



生活周期異常通報を利用すると(見守り機能)

設定した時間内に一度もトイレやドアなどのセンサが作動しなかったときは、生活周期異常通報が起動し、電源ランプが点滅します。

通報先に電話がつながると「こちらは(電話番号)です。異常発生。ピンポーン。異常発生。 ピンポーン」という通報メッセージが相手の方に流れます。

(お知らせ

- ●通報先の電話機からテレコントロール(☞利用編)を行うことができます。
- ●とめるを押すと電源ランプが点灯し、通報を終了します。
- ●特別な許可がないかぎり、通報先の電話番号に110番、119番、118番は登録しないでください。

をマンサ2にセンサを接続した場合

〈設定例〉

センサ2にセンサを接続し、10時~18時の間にセンサが一度も動作しなかったときに通報を行う場合

基本設定をする

日付と時刻を設定します。(今P14)

こちらの電話番号を登録します。(CPP16) 1

通報先の電話番号を登録します。(©P18) データIDコードを登録します。(□P20)

通報できることを確認します。(CFP21)

生活周期異常通報(見守り機能)を設定する(テP48)

生活周期の開始時刻、終了時刻、検出方法、センサの検出回数を設定します。 設定値を下記の欄に記入してお使いください。

生活周期異常通報設定 2

(例) 10時~18時の間にセンサが一度も動作しなかったときに通報する



センサ2のモードを「生活周期異常通報連動」に設定する(CPP58)

3

P95 センサの設定

センサ2モード

以下の項目は、設定を変更するときに参照してください。

設定番号	項目	ユーザ設定値	参照先
P31	通報順序、通報回数設定 (生活周期異常通報)		<i>҈</i> ₽37
P40	呼び出し時間の設定		∵ P39
P54	ワイヤレスセンサグループ1〜4 モード設定		∂ P44

お買い求め時の設定に戻すには(初期化)

すべての設定値をお買い求め時の設定に戻します。

- SL-10号BOXのLINE端子に接続した電話機コードを抜きます。
- 電源プラグを電源コンセントから抜きます。
- 電池カバーのツメを押しながら、持ち上げるようにして電池カバーを開けます。
- 電池パックのコネクタを抜きます。
- **⑤** 先のとがったもので**登録**スイッチを押したまま、電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

約6秒後に電源ランプが点滅を開始しますので、電源ランプが点滅を開始するまで<u>登録</u>スイッチを押したまま待ちます。

(子) 「登録」スイッチを離します。 「プー」という登録確認音が鳴り、約6秒後に電源ランプが消え、約4秒後に電源ランプが点灯します。

- 電源プラグを電源コンセントから抜きます。
- 電池パックのコネクタを差込口に差し込みます。
- 電池カバーを取り付けます。
- 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
- INE端子に電話機コードを差し込みます。

STOP お願い

- ●電池パックのコードを無理に引っ張ったり、コネクタを無理に差し込んだりしないでくださ い。
- ●電池パックは、電源プラグを電源コンセントから抜いた状態で取り付けてください。電源プラグを電源コンセントに差し込んだまま電池パックを取り付けた場合は、電池パックの充電を開始しません。
- ●電池カバーを取り付けるときに、電池パックのコードを電池カバーとケースの間に挟み込まないようにしてください。
- ●初期化は、あらかじめ静電気を除去してから行ってください。

設定記入シート(工事者設定一覧)

保守のための資料として、設定内容を記入し大切に保管してください。

設定番号	設定	全項目	お買い求め時の設定	ユーザ設定値
P00	時計データ設定		0901010000	
P01	通報宛先設定	通報宛先1	なし	
P02		通報宛先2	なし	
P03		通報宛先3	なし	
P04		通報宛先4	なし	
P05		通報宛先5	なし	
P06		通報宛先6	なし	
P07		通報宛先7	なし	
P08		通報宛先8	なし	
P09		通報宛先9	117A1	
P21	通報順序、通報回	緊急通報	12123スペース2A	
P22	数、通報終了タイミング設定	リモートスイッチS2 による通報	12123スペース2A	
P23		ペンダントによる通報	12123スペース2A	
P24		センサ1通報	12123スペース2A	
P25		センサ2通報	12123スペース2A	
P26		センサ3通報	12123スペース2A	
P27		センサ4通報	12123スペース2A	
P28		電池切れ通報	12123スペース2A	
P29		相談通報	12123スペース2A	
P30		定時通報	12123スペース2A	
P31		生活周期異常通報	12123スペース2A	
P32		停電/復電通報	12123スペース2A	
P33		外出/帰宅通報	12123スペース2A	
P34		テスト通報	9スペース1	
P35		ワイヤレスセンサグ ループ1通報	12123スペース2A	
P36		ワイヤレスセンサグ ループ2通報	12123スペース2A	
P37		ワイヤレスセンサグ ループ3通報	12123スペース2A	
P38		ワイヤレスセンサグ ループ4通報	12123スペース2A	
P39		ペンダント電池切れ通報	12123スペース2A	
P40	呼び出し時間設定		6000000	

設定記入シート(工事者設定一覧)

設定番号	设定	定項目	お買い求め時の設定	ユーザ設定値
P41	通報音声メッセージの録音	録音音声1	なし	
P42		録音音声2	なし	
P43		録音音声3	なし	
P44		録音音声4	なし	
P45		録音音声5	なし	
P46		録音音声6	なし	
P47		録音音声7	なし	
P48		録音音声8	なし	
P50	ペンダント設定		0000000000000000	
P51	ワイヤレスセンサグループの通報可否、音 声フレーズ設定		11110000	
P52	ワイヤレスセンサ通報時の録音メッセージ 設定		00000000	
P53	ワイヤレスセンサ通報時の接点出力設定		11110000	
P54	ワイヤレスセンサグループのモード設定		0000000	
P71	データIDコード設定		なし	
P72	こちらの電話番号設定		なし	
P73	暗証番号設定		なし	
P76	応答後ガイダンス送出待ち時間、音声検出 確定時間設定		1000000	
P81	定時通報設定		000000010	
P82	生活周期異常通報(見守り機能)設定		000000001	
P83	センサやペンダント電池切れ通報可否、センサ用電源供給設定		11111000	
P89	録音音声フレーズ設定		00000000	
P90	ダイヤル種別、外線着信、キータッチ音、 常夜灯設定		31301100	
P91	着信自動応答、テレコントロール設定		10903000	
P92	データ通報方式設定		00021411	
P93	接点出力方式、定時通報判定、通報の有無 設定		00001100	
P94	通報オプションタイマの設定		00000033	
P95	センサの設定		0000004	
P96	通報音声メッセージ設定		00012399	
P97	警報音の設定		11111110	
P98	優先通報選択設定		11111110	
P99	接点出力設定		11111110	

付録 索引

アルファベット	生活周期異常通報48
	接続8
EX端子····································	設定
HF1端子、HF2端子···············7	お買い求め時の設定に戻す72
LINE端子 ······7	基本設定66
TEL端子 ······7	設定操作の流れ26
	センサ2にセンサを接続した場合
(五十音	71
【ア行】	センサによる通報69
	日付と時刻14,28
暗証番号	設定記入シート 73
応答後ガイダンス送出待ち時間 46	設定例65
応答ボタン6	接点出力
応答ランプ6	有無の設定63
音声	動作モードの設定56
録音 ······ 40	センサ58,68
音声検出確定時間 ······46	センサ端子7
	センサ用電源供給49
【カ行】	センタ装置66
外線着信 52	相談 ボタン6
確認	相談ランプ6
通報できることを確認する 21	他談フノノ
火災センサ9,68	[
キータッチ音52	【タ行】
基本設定 ······11,66	ダイヤル種別22,52
警報音 61	<u> 着信音量</u> スイッチ6
工事者設定一覧73	着信自動応答 54
こちらの電話番号16	通報
こううの電品番号	通報できなかったとき ······22
【サ行】	通報できることを確認する 21
W- W/ - N- 1	通報オプションタイマ57
作業の流れ12	通報音声メッセージ59
システムデータ	録音40
設定一覧28	通報回数34
設定操作の流れ26	通報先 ······18,29
常夜灯	通報終了タイミング34
初期化72	通報順序 · · · · · · 34
ストッパー7	通報の有無 56
スピーカ・・・・・・6	定時通報
スピーカ音量 つまみ6	定時通報判定 ·······56
	ALUTATE DI CULA

付録 索引

データIDコード ······ 20
データ通報方式55
テスト通報21
テレコントロール54
電源コード・・・・・・・7
電源コード押さえ7
電源プラグ7
電源ランプ6
電池カバー7
登録
こちらの電話番号16,45
通報先の電話番号18,29
データIDコード20,45
登録 スイッチ・・・・・・・7
時計データ28
とめる ボタン6
【八行】
バッテリーコネクタ7
非常ボタン・・・・・・・6
非常ランプ6
日付と時刻14
保守サービス77
【マ行】
マイク6
見守り機能48,70
The section of the se
「ヤ行」
優先通報選択
呼び出し時間39
【ラ行】
は 録音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
録音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
録音 目 アノレース
球首メッセーン ワイヤレスセンサ通報時の設定
- 177 ドレスセンリ 通報時の設定 43
10

【ソ行】	
ワイヤレスセンサグループ	
接点出力の有無の設定 44	ļ
通報の設定42)

ペンダントの設定 ······ 41 モードの設定 ····· 44

付

付録 保守サービスのご案内

● 保証について

保証期間(1年間)中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理い たしますので、「保証書」は大切に保管してください。

(詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください。)

● 保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修 理のつど料金をいただく「実費保守サービス」があります。

当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしています。

保守サービスの種類は


定額保守サービス	・毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には当社が無料で修理を行う		
	サービスです。		
実費保守サービス	・修理に要した費用をいただきます。		
	(修理費として、お客様宅へおうかがいするための費用、および修理に要す		
	る技術的費用・部品代をいただきます。)		
	(故障内容によっては高額になる場合もありますので、ご了承ください。)		
	・当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客様宅へお		
	うかがいするための費用が不要になります。		

● 故障の場合は

故障した場合のお問い合わせは局番なしの113番へご連絡ください。

● 補修用部品の保有期間について

この商品の補修用性能部品(商品の性能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後、 7年間保有しています。





環境基準ラベル 「ダイナミックエコマーク」について

弊社は、循環型社会構築に向けた環境にやさしい通信機器の提供を推進するために、環境ガイドライン「<追補版>通信機器グリーン調達のためのガイドライン」を設定しております。さらに、より厳しい環境基準を満足した製品をダイナミックエコマーク認定製品と位置づけます。

ダイナミックエコマークは下記条件を満足した製品に適用します。

ダイナミックエコマーク認定基準

<環境に配慮した素材の採用>

- ●弊社が指定する含有禁止物質について製品には使用しません。
- ●弊社が指定する含有抑制物質については、使用を抑制するとともに物質名・量を管理します。
- ●酸性雨で地中に溶け出して人体に影響がある鉛を、製品へ使用することを抑制しています。
- ●焼却時にダイオキシン発生の恐れがあるPVC(ポリ塩化ビニル)、非デカブロ系難燃剤以外のハロゲン 系難燃剤の製品への使用を抑制します。
- ●廃棄やリサイクルのために、製品には推奨プラスチック材料(ポリスチレン等)、推奨金属材料を使用します。
- ●取扱説明書等に使用する紙は再生紙を使用し、使用する印刷インキは、オゾン層破壊物質等の含有禁止物質を含まないものを使用します。

<リサイクルしやすい設計>


- ●製品のリサイクル可能率を70%以上とします。
- ●リサイクルを容易にするため、全てのプラスチック製部品に材料名を表示し、リサイクルに支障のない方法で製品名を表示します。

<環境に配慮した梱包材>

●発泡スチロールの使用量を削減します。

<省エネルギー>

- ●省エネルギーを考慮した設計を行います。
- ●国際エネルギースタープログラム対象製品は、これに準じた設計を行います。





この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。 環境を考えて大豆インクを使用しています

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報などを提供しています。本商品を最適にご利用いただくため に、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ:http://web116.jp/ced/ http://www.ntt-west.co.ip/kiki/

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センタ

■NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様 お問い合わせ先: 0120-970413

※携帯電話・PHS・050IP電話からのご利用は 03-5667-7100 (通話料金がかかります)

受付時間 9:00~21:00

※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

■NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 🖾 0120-248995

受付時間 9:00~17:00

※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。



©2009 NTTEAST · NTTWEST